

Контрольный считыватель PERCo-IR15.3 предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного на карту доступа (идентификатора карты) и передачи его в программное обеспечение систем PERCo-Web, PERCo-S-20, PERCo-S-20 «Школа».

Считыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемым климатическими условиями).

Эксплуатация считывателя разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

Хранение считывателя допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -25°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 98% при +25°C.

Подробное описание изделия и контактные данные:



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение напряжения 5+0,25 В
 Потребляемая мощность не более 1 Вт
 Семейство карт доступа HID, EM-MARINE
 Дальность считывания кода от 1 до 4 см
 Стандарт интерфейса связи USB
 Удаленность от компьютера не более 1,5 м
 Степень защиты оболочки IP54 по EN 60529
 Класс защиты III по IEC 61140
 Средний срок службы 8 лет
 Габаритные размеры 150×77×27 мм
 Масса не более 250 г

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Считыватель PERCo-IR15.3 1 шт.
 Паспорт 1 шт.

ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Подключите контрольный считыватель к USB порту компьютера, на котором установлено программное обеспечение. Рекомендуется использовать USB-порт на материнской плате, USB-хабы могут влиять на передачу данных.

Может потребоваться установка драйвера для подключения считывателя к USB-порту. Файл архива с драйвером можно скачать с сайта компании PERCo, расположенного по адресу www.perco.ru, в разделе **Программное обеспечение**.

2. Проверьте, что в диспетчере устройств ПК появилось устройство с последовательным интерфейсом USB, номер порта может быть произвольным.

Для работы в СКУД PERCo-S-20:

3. Перейдите в раздел “Доступ / Доступ сотрудников”.
4. Откройте окно выдачи карты.
5. В окне выдачи карты последовательно выберите “От контрольного считывателя”, формат карт и порт контрольного считывателя).
6. Контрольный считыватель готов к работе. Нажмите кнопку “Прочитать” и поднесите карту к считывателю.

Для работы в СКУД PERCo-Web:

3. Перейдите в карточку сотрудника/посетителя и откройте вкладку “Карта доступа”.
4. Откройте окно выдачи карты.
5. Нажмите кнопку “Настройки”.
6. Активируйте чекбокс “Контрольный считыватель” и кликом выберите дистрибутив ClientReader под вашу операционную систему. Запустится скачивание файла дистрибутива.

ClientReader является программным инструментом между портом устройства и браузером, запускается в ПК в качестве службы, и служит для передачи считываемых контрольным считывателем идентификаторов в интерфейс PERCo-Web.

7. Сохраните и установите полученный файл. При необходимости перезагрузите ПК.
8. Откройте окно выдачи карты. Если установка прошла успешно, появятся сообщения “Получение карты от контрольного считывателя”, и “Нет карты в поле считывателя”. Контрольный считыватель готов к работе.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Компания PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие **контрольного считывателя PERCo-IR15.3** требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **5 (пять) лет** с даты продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, узлы и блоки:
 - имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
 - имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
 - имеющие несанкционированные изменения конструкции или комплектующих изделий;
 - имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- на случаи естественного износа деталей изделия.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя или в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ PERCO

Москва, МО, «АБИЭС», г. Долгопрудный, ул. Речная, д.24/54, +7 (495) 778-36-51, +7 (916) 900-89-28 7783651@bk.ru, www.abies.pro

Москва, «АБСОЛЮТ СБ», ул. Твардовского 8, к.3, +7 (495) 178-02-76, +7 (901) 424-39-69 info@tumiketzakaz.ru, www.absolut-td.ru

Москва, «АСБ СОТОПС», ул. Краснобогатырская, 2, стр. 72, +7 (495) 514-35-84 naladka@sotops.ru, www.sotops.ru

Москва, «Безопасность», ш. Щёлковское, д. 97, пом. 1/1, +7 (495) 150-10-71 sales@podkontrollem.ru, www.podkontrollem.ru

Москва, «Аспект безопасности», Слободской пер. 6, стр.10, +7 (495) 585-05-92, +7 (495) [544-16-96](tel:544-16-96), asec@asec.ru, www.asec.ru

Москва, МО, «Глобал», г. Люберцы, ул. Камова, д. 5, к. 2, пом. 48Н, +7 (495) 229-45-15 info@global-id.ru, www.global-id.ru

Москва, «Глобал-Техмаркет СБ», Ленинский пр-т, 2а, оф. 741, +7 (499) 755-81-86, +7 (499) 755-81-92 mail@global-techmarket.ru, www.global-techmarket.ru

Москва, «ИнжинирингГрупп», ул. Марии Поливановой, д. 9, +7 (495) 661-28-48 perco@prof-sr.ru, www.prof-sr.ru

Москва, «СЕК-ГРУПП», Чернышевский пр-д, 3, стр.6, +7 (495) 230-57-15 skd@sec-group.ru, www.sec-group.ru

Санкт-Петербург, «Гарант», ул. Оптиков, д. 22А, пом. 1-Н, офис 36, +7 (812) 448-16-16, +7 (812) 600-20-60 212@garantgroup.com, www.garantgroup.com

Санкт-Петербург, «Эстек», Лиговский пр-т, 281, лит. А, оф.205, +7 (812) 336-05-06 info@estec.ru, www.estec.ru

Владивосток, «Акустика», ул. Ладо, д.26, +7 (423) 220-97-07, +7 (423) 220-97-13 info@acusitika.ru, www.acusitika.ru

Воронеж, «Делк-Интегратор», ул. Транспортная, д. 83а, +7 (473) 233-10-01 info@delc.ru, www.delc.ru

Воронеж, «ИНТЕГРАТОР АСБ», ул. Текстильщиков, д. 8Б, пом. 17А, +7 (473) 300-29-94 info@intasb.ru, www.intasb.ru

Воронеж, «Техноцит», ул. Свободы, д.31, +7 (473) 239-31-40 igo-b@yandex.ru, www.t-sch.ru/perco.html

Всеволожск, «СЕКЮР», Всеволожский пр-т, 99, офис 2-В, +7 (812) 244-74-91, +7 (981) 682-55-14 service@secor.ru, www.sec.or.ru

Екатеринбург, «Активные технологии», ул. Большакова, 25, +7 (343) 317-17-77 support@atehn.ru, www.atehn.ru

Екатеринбург, «Пролайн Системы Безопасности», ул. Гагарина, д. 30А, офис 119, 109, +7 (343) 310-38-21, service@proline-sb.ru, www.proline-servis.ru

Екатеринбург, «ПрофСБ», ул. Софьи Ковалевской, д. 3, офис 503, +7 (343) 382-08-42 info@e-vs.ru, www.e-vs.ru

Екатеринбург, «ТМК-Е», ул. Фрунзе, 35а, корп. Щ, оф.512, +7 (343) 202-65-00, +7 (343) 202-67-00 info@tmk-e.ru, www.tmk-e.ru

Иваново, «ТРИДИИ», ул. Жиделева, д. 21, пом. 12, +7 (800) 200-37-01 info@tridiv.ru, www.tridiv.ru

Иркутск, ИЦ «СЭИВ-МАСТЕР», мкр. Университетский, д.117, +7 (395) 231-46-52 info@save-master.ru, www.save-master.ru

Казань, «АйКьюТех», ул. Баки Урманче, д. 11к1, офис 1101, +7 (843) 205-59-90 tmk-garant@mail.ru, www.iq-market.ru

Казань, «Турникеты и Системы», ул.Мусина, 29, пом. 11, +7 (843) 517-87-77, +7 (843) 517-97-77 info@tis-company.ru, www.турникеты-казань.pdf

Казань, «ФОРЭКС», ул. Коммунаров, д. 2, +7 (843) 262-17-17 forexs@b@mail.ru, www.forex-sb.ru

Калуга, «ВВС», ул. Секиотовская, 37, +7 (484) 275-03-45 office@vvs-kaluga.ru, www.vvs-kaluga.ru

Краснодар, «Техника безопасности», 2-ой проезд Стасова, 32, +7 (861) 235-45-30, +7 (861) 233-98-66 info@t-save.ru, www.t-save.ru

Новосибирск, «Аврора», ул. Объединения, 8, +7 (383) 272-30-00 sales@a383.ru, www.a383.ru

Омск, «Модус Трейд», пр. Карла Маркса, д. 41/40, +7 (381) 237-09-90, +7 (381) 251-00-93 mail@modus-trade.ru, www.modus-trade.ru

Оренбург, «СКС», ул. Хабаровская, д. 53, +7 (353) 258-95-55, +7 (353) 258-35-55 orensbyt@bk.ru, www.турникет-оренбургpr.pdf

Пермь, «Гардиан», ул. 25 Октября, д.72, +7 (342) 260-97-00 perco@grdn.ru, www.grdn.ru

Самара, «Концепции безопасности», ул. Ерошевского, 3а, +7 (846) 334-19-00, +7 (846) 334-19-20 info@kb-sb.ru, www.kb-sb.ru

Тверь, «Бастيون», ул. Андрея Дементьева, д. 37, +7 (482) 245-20-08 help@bastion.tver.ru, www.bastion-tver.ru

Тюмень, «ПИЛОТ», ул. Северная, 3/2, +7 (345) 252-08-20 tmnperco@tmk-pilot.ru, www.tmk-pilot.ru

Уфа, «СЕК-ГРУПП», ул. Трамвайная, 2, оф.1-02, +7 (347) 246-65-94 zakaz-ufa@sec-group.ru, www.sec-group.ru

Хабаровск, «Хранитель», ул. Лейтенанта Орлова, д. 2, пом. 2/1, +7 (421) 221-70-82, +7 (421) 224-96-56 zakaz@hranitedv.ru, www.hranitedv.ru

Челябинск, «УРАЛ-системы безопасности», ул. Каслинская, д. 30, +7 (351) 729-99-77 service@ural-sb.ru, www.ural-sb.ru

Минск, «Просвет», ул. 2-ая Шестая линия, д. 11, офис 12. +375 (17) 292-30-11 prosvet@securit.by, www.securit.by

Минск, «Сфера Секьюрити», ул. Машиностроителей, д. 29-117, +375 (17) 341-50-50, +375 (29) 341-50-50 info@secur.by, www.secur.by

Минск, «Унибелус», ул. Нахимова, 10, +375 (17) 330-15-05 info@unibelus.com, www.unibelus.by

Минск, «Монолит Систем Плюс», ул. Бурдейного, д. 22, пом. 211, +375 (17) 322-11-11, +375 (17) 322-44-44 info@monolitsys.by, www.monolitsys.by

Гомель, «Миком Уно», ул. Гагарина, д. 59, +375 (23) 229-58-87 info@mikomuno.by, www.mikomuno.by

Астана, «Hi-Tec Security Systems», ул. Камали Дюсембекова, д. 8, оф. 212, +7 (721) 264-53-19, info@htss.kz, www.htss.kz

Астана, «INSTANT-Astana», ул. Кравцова, д. 6/1. +7 (717) 227-85-85 astana_support@instant.net, www.instant.kz

Астана, «Logitex», ул. Т. Шевченко, д. 8, 2 этаж, офис 12, +7 (717) 251-22-11, +7 (705) 749 79 99 perco@logitex.kz, www.lgx.kz

Алматы, «INSTANT», ул. Байзакова, 60, +7 (727) 225-35-35, +7 (707) 20-95-31 info@instant.kz, www.instant.kz

Алматы, «Logitex», ул. Розыбакиева, д. 289/3, н.п. 57 блок Б, +7 (727) 390 00 83, +7 (771) 800 00 29 perco@logitex.kz, www.lgx.kz

Алматы, «РОНЕКС СЕКЬЮРИТИ», пр. Назарбаева, д. 311, н.п. 79, +7 (7272) 64-48-33, +7 (701) 795-60-27 info@ronex.kz, www.ronex.kz

Караганда, «Hi-Tec Security Systems», ул. Бейбитшилик, д. 8, оф. 209, +7 (721) 290-53-19, +7 (701) 795-60-27 service@htss.kz, www.htss.kz

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Контрольный считыватель PERCo-IR15.3

Серийный номер	3	4	2				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска _____ 20__ года

Штамп службы технического контроля:

Дата продажи « » _____ 20__ года

(подпись, штамп)



Линия отреза

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ



Контрольный считыватель PERCo-IR15.3

Серийный номер	3	4	2				
----------------	---	---	---	--	--	--	--

Дата выпуска _____ 20__ года

Штамп службы технического контроля:

Дата продажи « » _____ 20__ года

(подпись, штамп)

ООО «ПЭРКо»

**194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2
Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57**

**Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55
system@perco.ru**

www.perco.ru